

# Інструмент для розклинювання важеля затвору M2

## В імперських папугах



Щоб зміцнити ручку і захистити руку, обмотайте армований скотч кілька разів навколо місця з'єднання трикутника.

## В людській СІ



Інструкція з використання

Більше перекладів про західну зброю і техніку шукайте тут:  
<https://t.me/PSMagazineUA>  
PS Magazine українською

Замовте 2-футовий (61 см) відрізок латунного сплаву 3/8 дюйма (1 см), NSN 9525-00-249-7441. Обріжте його до 20 1/2 дюймів (52 см). Зігніть його ось так:

# Розбираємось з Проблемою Важеля Затвору



Якщо ви зброяр, є ще одна річ в житті, в якій ви можете бути впевнені окрім смерті та податків. Десь, колись, вам доведеться мати справу з затвором M2, що застряг у ствольній коробці з відведеним назад важелем затвора.

Найкращий спосіб вирішити проблему з важелем - це інструмент, який ви можете виготовити власноруч.

**Ось як це зробити:**


Замовте 2-футовий відрізок латунного сплаву 3/8 дюйма, NSN 9525-00-249-7441. Обріжте його до 20 1/2 дюймів. Зігніть його ось так.



Щоб зміцнити ручку і захистити руку, обмотайте армований скотч кілька разів навколо місця з'єднання трикутника.

**1.** Щоб скористатися інструментом, зніміть задню пластину, шток пружини та пін затвору.

Зачепіть інструмент за важіль взводу, наполовину піднявши його вгору. Якщо підняти його вище, важіль заклинить.




**2.** Сильно натисніть на важіль, одночасно відтягуючи інструмент назад кількома сильними ривками. Затвор повинен звільнитися.

**3.** В польових умовах інструмент може виявитися не під рукою. Але все ж такі є спосіб від'єднати важіль.


Після того, як ви зняли задню пластину, пружину штока і штифт затвора, відтягніть затвор настільки, наскільки зможете.

Натисніть на пружину фіксатора буфера викруткою, висуваючи буферний блок приблизно на 5 см.



**4.** Просуньте затвор вперед, коли будете тягнути буфер назад. Затвор примушує акселератор опуститися

вниз і дозволяє зняти буфер. Можливо, вам доведеться посунути болт вперед і назад кілька разів, перш ніж ви зможете витягнути буфер.



**5.** Натисніть на передню частину подовжувача ствола. Витягніть затвор із ствольної коробки. Якщо затвор заклинило, потягніть подовжувач вперед і вгору, поки затвор не висковзне назовні.

